

JAK ZAPOJIT STARTOVACÍ KABELY

ŘekniJak.cz

- 1** Ujistěte se že obě baterie mají **stejnou voltáž** (běžně 12V), jinak riskujete poškození elektrického obvodu auta.
- 2** Zaparkujte druhé auto blízko toho které chcete nastartovat tak aby dosáhly startovací kabely na obě baterie. Ujistěte se že se auto vzájemně nedotýkají.
- 3** Zařaďte v obou autech neutrál nebo Park a vypněte motor.
- 4** Připojte jednu **červenou svorku** ke kladnému kontaktu (+) vybité baterie.
- 5** Připojte druhou **červenou svorku** ke kladnému kontaktu (+) nabíjecí (dobré) baterie.
- 6** Připojte jednu **černou svorku** k zápornému kontaktu (-) nabíjecí (dobré) baterie.
- 7** Připojte **druhou černou svorku** k **dobře ukostřenému místu ve vybitém automobilu**, obvykle na blok motoru nebo kostru. **Nikdy nezapojujte druhou černou svorku k zápornému pólu vybité baterie, může to způsobit jiskření a následnému vznícení nebo výbuchu baterie!**
- 8** **Nastartujte fungující auto** a nechte několik minut běžet motor.
- 9** **Nastartujte vybité auto** a nechte jej několik minut běžet na volnoběh. Pokud auto nenastartuje hned, **nepřetěžujte startér déle než 5-10 vteřin**, mohlo by dojít k přepálení startovacích kabelů. Startování poté můžete zopakovat po krátké pauze (min 20s). Pokud auto nechce nastartovat, zkontrolujte zapojení kabelů a zkuste to znovu. Pokud stále nechce nastartovat, problém může být jinde než v autobaterii, v tom případě zvažte zavolání autoservisu.
- 10** Jakmile máte nastartováno, **odpojte černou svorku** od kostry startovaného auta a poté od baterie dobrého auta..
- 11** **Odpojte červenou svorku** od dobrého auta a poté od startovaného auta.
- 12** Pokud vaše auto nastartovalo **nevypínejte motor!** Projed'te auto alespoň na 15 minut aby se stihla alespoň částečně nabít baterie. Pokud se situace s vybitou baterií opakuje, vaše baterie už nedokáže udržet napětí a je nutné ji vyměnit.

ŘekniJak.cz

<https://reknijak.cz/auto-moto/jak-zapojit-startovaci-kabely/>